

ÜBERHANGSTECKRAHMEN

Für einen sicheren Übergang zwischen Kaminkopf und -verwahrung wird der Überhangsteckrahmen platziert. Er kommt vor allem bei neu verputzten Kaminen, bei Klinker- und Faser-Kaminen sowie bei Kaminsanierungen zum Einsatz. Der Überhangsteckrahmen passt auf Kaminverwahrungen mit einer Nutzungsbreite von 320 – 550 mm.



SCHRITT 1

Stecken Sie den Überhangsteckrahmen über die Kaminverwahrung und passen Sie die Ecken ggf. mit einer Flachzange an.



SCHRITT 2

Stecken Sie den Rahmen zusammen und sichern Sie jede Steckverbindung mit zwei Popnieten.



SCHRITT 3

Nach dem Entfetten der Fugen wird der Überhangsteckrahmen lediglich mit einem Kleb-/Dichtstoff am Kamin fixiert (Angaben des Kleb-/Dichtstoff-Herstellers beachten!). Somit kann sich die Kaminverwahrung unabhängig vom Überhangsteckrahmen mit dem Dach bewegen. Eine mögliche Rissbildung im Bereich von Dach und Kamin wird dadurch verhindert.



SCHRITT 4

Dichten Sie den Überhangsteckrahmen am Kamin mit einem Dichtmittel (z.B. Sikabond) ab. Anschließend glätten Sie die Fuge mit einem Fugenglätter oder mit dem Finger.



SCHRITT 5

Fertig ist die Montage.

TECHNISCHE HOTLINE

Wir helfen Ihnen gerne weiter:

+49 8342 912-532 oder +49 151 4248 8224

service@groemo.de · www.groemo.de