

FLACHDACH-ABZWEIG

- 1 Fuge vom Zulaufrohr (Attikaablaufrohr) zur Putzfassade prüfen und gegebenenfalls abdichten, um Schäden an der Putzfassade oder dem Wandbildner zu vermeiden. (Im Idealfall vorab schon abdichten und aushärten lassen!)
- 2 Zulaufrohr auf Länge prüfen (Wandabstand des Fallrohres beachten) und gegebenenfalls abschneiden. Zulaufrohr vor der Montage anfasen. Das Attikaablaufrohr soll 20 mm (im Wasserlauf gemessen) in den senkrechten Teil des Flachdach Abzweiges münden.
- 3 Flachdach-Abzweig mit leichtem Druck in Drehbewegungen auf das Attika-Ablaufrohr stecken. Geeignetes Gleitmittel verwenden!
- 4 Durch Sichtkontrolle den korrekten Sitz der Dichtung in der Sicke prüfen.
- 5 Nun kann mit der Fallrohrmontage begonnen werden.

WICHTIGER HINWEIS

Der Flachdach-Abzweig ist ein Festpunkt. Die thermisch bedingte Längenänderung der Regenfallrohre muss berücksichtigt werden.



TECHNISCHE HOTLINE

Wir helfen Ihnen gerne weiter:

Telefon: +49 8342 912-532 oder +49 151 42488224

E-Mail: service@groemo.de

Grömo GmbH & Co. KG
Röntgenring 2
D-87616 Marktoberdorf