

STECKRINNENBODEN

Beim GRÖMO Steckrinnenboden wählen Sie zwischen dem linken bzw. rechten Endstück.
Dank Einstecknut hält der Steckrinnenboden von alleine, so dass Sie beide Hände zum Kleben bzw. Lötten frei haben.



SCHRITT 1

Schleifen Sie die Klebeflächen von Rinne und Steckrinnenboden an.



SCHRITT 2

Reinigen Sie die angeschliffenen Klebeflächen mit einem geeigneten Reiniger (z.B. INNOTEK Repaplast Cleaner) und lassen Sie diesen 10 Minuten ablüften.



SCHRITT 3

Stecken Sie den Rinnenboden auf die Rinne.



SCHRITT 4

Tragen Sie eine ca. 8 mm dicke Kleberaube eines geeigneten Klebers (z.B. INNOTEK Adheseal) auf der Innenseite der Rinne auf. Alternativ können Sie den Steckrinnenboden auch verlöten.



SCHRITT 5

Ziehen Sie die Kleberaube mit einer Fugenkarte ab. Fertig!

TECHNISCHE HOTLINE

Wir helfen Ihnen gerne weiter:
+49 8342 912-532 oder +49 151 4248 8224
service@groemo.de · www.groemo.de