

STECKRINNENBODEN UNIVERSAL MIT DICHTLIPPE

Der Steckrinnenboden bildet den perfekten und sauberen Abschluss Ihrer Rinne. Dank der integrierten Gummidichtung lässt sich der Rinnenboden schnell, sicher und dauerhaft montieren – ganz ohne Löten oder Kleben. Durch das intelligente Stecksystem hält der Steckrinnenboden selbstständig und sorgt für eine zuverlässige Abdichtung sowie eine einfache und zeitsparende Montage.



SCHRITT 1

Entgraten Sie das Rinnenende und entfernen Sie ggf. Verunreinigungen am Rinnenende sowie am Rinnenboden.



SCHRITT 2

Stecken Sie den Rinnenboden auf die Rinne.



SCHRITT 3

Klopfen Sie den Rinnenboden mit einem Kunststoffhammer auf die Rinne auf.

Hinweis

In Wetterregionen, in denen mit regelmäßiger Vereisung der Rinne gerechnet werden muss, kann der Rinnenboden zusätzlich mit einer Klebnaht an der Rinne fixiert werden. Siehe auch Montageanleitung Steckrinnenboden.