

MONTAGEANLEITUNG DESIGN-WASSERFANGKASTEN



1 Legen Sie die Position des Wasserfangkastens fest. Markieren Sie die Mitte der Oberkante des Wasserfangkastens an der Aufnahme/Wand/Traubrett.

2 Richten Sie den Montagewinkel waagrecht 20 mm unter der Oberkante des Wasserfangkastens aus und fixieren ihn mit korrosionsgeschütztem Befestigungsmaterial. Hängen Sie den Wasserfangkasten in den Montagewinkel ein. Montieren Sie anschließend den Fallrohrstrang und richten diesen aus.

3 Übertragen Sie die Rinnenform an der Außenseite des Wasserfangkastens und ergänzen Sie die Bordzugabe. Geben Sie im geraden Bereich der Rückkantung +10 mm und im gerundeten Bereich der Vorkantung +4 mm zu. Schneiden Sie die angezeichnete Kontur aus und bördeln Sie die Kanten um.

4 Arbeiten Sie die Tropfkante an der Regenrinne an und drehen Sie die Rinne über den Wulstausschnitt ein.

5 Schieben Sie die Rinne anschließend min. 50 mm in den Wasserfangkasten ein.

6 Die Montage ist abgeschlossen!

Maße		Zink	Zink vorbewittert	Kupfer	Stahl verzinkt	UGINOX FTE	Aluminium blank
NG	B x H x T	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
80	240 x 383 x 240	63086	66986	61186	50986	56986	84986
87	240 x 383 x 240	63087	66987	61187	50987	56987	84987
100	240 x 386 x 240	63088	66988	61188	50988	56988	84988
120	240 x 393 x 240	63089	66989	61189	50989	56989	84989

Passend für halbrunde Rinnen wie auch Kastenrinnen vom Format NG 200 – NG 400

